


# Toevoegen Keytis 2 RTS

(Na het afstellen en programmeren met de Telis 1)

## 1 Verwijder het afdekkapje van de Keytis 2 RTS



## 2 Gebruik de geprogrammeerde afstandsbediening Telis 1



Achterkant Telis RTS



Korte beweging



## 3



Verbind de programmeerstrips (kort) met een passende schroevendraaier



LED op voorzijde knippert → OK

## 4 Motor programmeren op het gewenste kanaal



Druk kort op de gewenste bedieningstoets



Korte beweging → OK

De motor is nu geprogrammeerd op de gekozen bedieningstoets. Schuif het afdekkapje terug op de Keytis 2 RTS.